**BLACK & WHITE ANTENNA 300 MHZ** 







Для сборки антенны необходимо:

Установить элементы антенны (активные и пассивные, 4 шт. длинных и 4 шт. коротких, т.е. №3 и №2). Короткие элементы (№2) устанавливаются в начале базового бума антенны (№1) там, где клеммы подключения ( №1.1), а длинные ближе к разъему (№1.2) Логика подключений довольно простая. Порядок абсолютно не важен, с каких элементов

необходимо начать сборку.

Начнем с пассивных элементов (№ 3)

Расположите пассивные элементы (№ 3) поверх фольгированного крепления (в месте их подключения №1.2) на основном буме (№ 1). Зафиксируйте элементы винтом и гайкой (№4) для надежной фиксации. В комплекте имеется отвертка.

<u>Соберите активные элементы</u> ( № 2) Расположите активные элементы ( № 2 ) на базовом буме (№ 1) в месте их подключения ( № 1.1 ) Не затягивайте винты полностью, т.к. в месте их подключения (№ 1.1 ) необходимо зафиксировать дополнительно кабеля, согласно схеме ниже.

Подключение кабелей согласно рисунку:



цифра 1: прозрачный кабель с синим разъемом

цифра 2: черный кабель с синим разъемом

цифра 3: прозрачный кабель с красным разъемом

цифра 4: черный кабель с красным разъемом

Зафиксируйте элементы, вместе с контактами, для надежного соединения и крепления элементов.

Собранная антенна должна выглядеть так, как показано на рисунке ниже:



Спасибо, что выбираете наш продукт!

**Наш сайт**: www.artitsk.com